

PosPlus

Användarmanual för butik



Innehållsförteckning

1 Dokument revision	2
2 PosPlus	2
3 Översikt	3
4 Relaterade dokument	3
5 Förpackningens innehåll	3
6 Fysisk beskrivning	3
6.1 Dioder	4
6.2 USB kontakten	4
7 Installation	4
8 Anslutning	4
9 Kontroll av PosPlus	4
9.1 PosPlus i drift	4
9.2 PosPlus tar emot kvittodata	4
10 Etiketter och sigiller	5
10.1 Sigiller	5
10.2 Etiketter	5
11 Montering	6
12 Användarmiljö	7
Uppackning	7
Temperatur	7
Luftfuktighet	7
Radiostörningar	7
Elektromagnetiska störningar	7
Vatten och andra vätskor	7
Dammpartiklar	7
Övermålning, dekal mm	7
Vibrationer och stötar	7
13 Certifiering	8

1 Dokument revision

Revision	Datum	Beskrivning	Ansvarig
1.0	20090928	Första revision	LH
2.0	20091003	Rättningar	LH
3.0	20091027	Rättningar	LH
3.1	20091201	Avsnitt om etiketter	LH
3.2	20091209	rättningar	LH
3.3	20091210	Rättning version	LH
3.4	20091211	Rättning sidfot	GJ

2 PosPlus

Dokumentet gäller för följande revision och version av PosPlus.

Revision	1/1.4
Version	0.18

3 Översikt

Dokumentet beskriver kontrollenheten och hur den skall fungera i en butiksmiljö.

4 Relaterade dokument

Dokument	Fil	Beskrivning

5 Förpackningens innehåll

Förpackningen skall innehålla en färdigmonterad PosPlus kontrollenhet. På förpackningen skall PosPlus användarmanual vara tryckt.

6 Fysisk beskrivning



Bilden visar kontrollenheten, USB-kontakten och diodernas placering. Observera att kontrollenheten på bilden saknar etiketter och sigiller.

6.1 Dioder

Dioderna signalerar till användaren hur olika funktioner går. Kontrollenheten innehåller en gul och en röd diod.

6.2 USB kontakten

USB kontakten ansluts till datorn.

USB kabeln skall hanteras med försiktighet och får inte böjas för kraftigt eller utsättas för mekaniskt slitage.

7 Installation

Installation av PosPlus skall utföras av en tillverkare av kassaregister, av en generalagent för kassaregister eller av en generalagent utsedd person.

(Krav enligt SKVFS 2009:3 7§).

8 Anslutning

Installation av kontrollenheten skall vara utförd innan den ansluts. Installationen skall utföras enligt avsnitt 7, Installation.

För att ansluta kontrollenheten, välj ut en USB-port på datorn.

Anslut USB-kontakten från kontrollenheten till USB-porten datorn. Kontrollera att kontrollenheten fungerar korrekt enligt avsnitt 9, Kontroll av PosPlus.

Anslutning får endast ske till en standard USB kontakt på en PC och försiktighet skall iakttas då kontakter är känsliga.

9 Kontroll av PosPlus

Kontrollera att PosPlus fungerar enligt avsnitten nedan.

9.1 PosPlus i drift

Kontrollera den gula dioden.

Den skall blicka till varje sekund då kontrollenheten är ansluten till en kassadator.

9.2 PosPlus tar emot kvittodata

Kontrollera den röda dioden när kontrollenheten tar emot kvittodata från kassan.

Dioden skall blinka till en gång när enheten tar emot data från kassaprogrammet.

AXENA Company Service AB	Postadress	Besöksadress	Telefon/Fax	Internet/E-mail
Org.Nr 556281-4557 Styrelsens säte Täby	Stockholmsv.166 187 32 TÄBY	Telefontigen 1 131 39 NACKA	08-556 118 49 08-768 05 55	www.posplus.se posplus@squid.se sid. 4

10 Etiketter och sigiller

Avsnittet beskriver placeringar av etiketter och sigiller på PosPLUS.

10.1 Sigiller



Följande 2 sigiller skall finnas på PosPlus. Den främre skall täcka porten till Skatteverket och den andra vara påklitrade på höger sida av PosPlus, sätt från Skatteverkets port.

Det är av yttersta vikt att sigillerna förbli orörda och obrutna.

10.2 Etiketter



Denna etikett skall sitta på undersidan av PosPlus.

AXENA Company Service AB

Org.Nr 556281-4557
Styrelsens säte Täby

Postadress

Stockholmsv.166
187 32 TÄBY

Besöksadress

Telefontigen 1
131 39 NACKA

Telefon/Fax

08-556 118 49
08-768 05 55

Internet/E-mail

www.posplus.se
posplus@squid.se
sid. 5

11 Montering

PosPLUS fästes med fästkudde, kardborrband eller liknande på själva PC lådan så att den anslutande USB kabeln får en så skyddad plats som möjligt (lagom sträckt och med liten risk för att något/någon fastnar i den).

Fastsättning får inte förstöra möjligheten att avläsa de etiketter som sitter på PosPLUS vid leverans.

PosPLUS enheten får inte fästas så att den utsätts för hög värme eller stör ventilationen i PCn.

Så långt möjligt skall placeringen ske så att kortsidan på PosPLUS med den tapeförseglade SD korts anslutningen är åtkomlig.

AXENA Company Service AB	Postadress	Besöksadress	Telefon/Fax	Internet/E-mail
Org.Nr 556281-4557 Styrelsens säte Täby	Stockholmsv.166 187 32 TÄBY	Telefontigen 1 131 39 NACKA	08-556 118 49 08-768 05 55	www.posplus.se posplus@squid.se sid. 6

12 Användarmiljö

PosPLUS är avsedd att användas i anslutning till PC baserade kassaplatser i butik, restaurant och övriga försäljningsställen som använder PC baserad kassaplats.

PosPlus är avsedd att användas inomhus eller kortare tid i väl skyddad utomhusmiljö (t.ex bardisk eller sommarbutik som vid bra väder finns utomhus i anslutning till ordinarie lokal under öppethållandetiden).

Uppackning

Om PosPLUS enheten varit nedkyld till temperatur under +5°C får inte förpackningen öppnas innan förpackningens innehåll har uppnått samma temperatur som omgivningen.

Temperatur

PosPLUS är avsedd att arbeta i temperaturintervallet + 5 till + 40 °C.

Luftfuktighet

PosPLUS är avsedd att arbeta i en luftfuktighet mellan 10-85% RH (relativ fuktighet).

Radiostörningar

PosPLUS uppfyller emissionskrav i klass B SS-EN 55022 och stör inte normalt förekommande radiosignaler.

Elektromagnetiska störningar

PosPLUS uppfyller immunitetskraven i SS-EN 55024 och störs inte av övriga apparater som är normalt förekommande i miljöer för kassaplatser. Kraftfulla maskiner och transformatorer som förekommer i industrin bör inte finnas nära.

Vatten och andra vätskor

PosPLUS får inte utsättas för vatten eller andra vätskor.

Dammpartiklar

PosPLUS får inte utsättas för skadligt damm som: betongdamm, golvslipdamm, byggdamm och liknande. I kassamiljö normalt förekommande damm skadar inte PosPLUS.

Övermålning, dekaler mm.

PosPLUS får inte målas eller förses med dekaler.

Vibrationer och stötar

PosPLUS får inte utsättas för kraftiga vibrationer eller stötar. I kassamiljö normalt förekommande vibrationer och stötar skadar inte PosPLUS.

AXENA Company Service AB	Postadress	Besöksadress	Telefon/Fax	Internet/E-mail
Org.Nr 556281-4557 Styrelsens säte Täby	Stockholmsv.166 187 32 TÄBY	Telefontigen 1 131 39 NACKA	08-556 118 49 08-768 05 55	www.posplus.se posplus@squid.se sid. 7

13 Certifiering

PosPlus kontrollenhet är certifierad enligt skatteverkets krav i SKVFS 2009:12

Information om certifieringen finns på etiketten på undersidan av PosPlus.

Observera att nedan bild endast är exempel på utseendet av etiketten.

